

产品说明书

DH-AI小白智能迎宾器



扫码看使用视频
(单机款)

V3.0
使用前请仔细阅读说明书

使用步骤

第一步: 开箱

第二步: 撕掉保护膜, 调整音量大小

第三步: 将机器粘在门上

工作原理

感应窗口对准人, 顾客进出门, 会响铃提醒
(机器感应温度变化, 不要贴在温度过高或变化频繁的区域)

安装方法

建议安装在室内离地面1.2-1.5米的高度(不可贴在门上)

门侧安装建议高度: 1.2-1.5米

特别提醒: 机器可单独取下更换电池

两种模式选择

迎宾模式
开关键拨到开, 选择迎宾模式, 顾客进入感应区域, 会说欢迎光临, 语音结束3秒后, 有人经过会再次感应。

智能模式
开关键拨到智, 选择智能模式, 顾客在感应区域内来回走动, 不会一直叫(适合店铺人员频繁走动时使用)。

按键说明



选键键, 音量键, 并: 迎宾模式/智能模式/关机

红外感应窗口, 内置指示灯

喇叭发声口, 电源槽

四种安装方式(可拆卸)

70mm*77mm

配件

① 遮挡纸(可以缩小感应范围, 觉得哪边范围大贴哪边), 如图所示:



② 膨胀螺丝 安装配件

③ 双面胶 安装配件

常见售后解决方式

一、乱叫

① 机器感应窗口对着桌面, 如果不叫, 调整安装位置, 感应范围, 若仍乱叫, 建议更换新电池测试。



② 第一条测试后如果仍乱叫, 联系客服处理。

二、按键会响, 不会感应

机器放桌上, 感应窗口对准自己, 来回走动测试:

① 如果会叫, 调节安装位置即可

② 如果不会叫, 寄回维修

三、指示灯亮, 按键不发声

① 机器开机后按音乐键, 若无声音发出, 寄回维修。

② 机器开机, 遥控器按音乐键也没有声音, 寄回维修。

四、不通电的几个原因

① 检查电池是否装反。

② 拿出电池, 换上安卓USB充电头数据线测试。



常见售后问题视频

技术参数

名称	小白智能迎宾器
电压范围	3.0V-4.2V锂电池
工作温度	-10°C-35°C
感应范围	上下90°, 左右110°
感应距离	0-5米
产品尺寸	70mm*70mm*40mm
声压	75db-95db±5db
功耗	工作功耗: 0.5W 静态功耗: 0.0025W
输入	5V-1A

标准语言: 1.叮咚、您好, 欢迎光临 2.叮咚 3.叮咚 4.叮咚 5.叮咚 6.您好(语音) 7.叮咚, Hello, Welcome 8.恭喜发财 9.您好, 欢迎光临, 祝您节日快乐 10.欢迎光临, 祝您平安 11.您好, 请您手关门 12.公共场合请勿吸烟 13.上下楼梯请注意安全 14.进入施工现场, 请带好安全帽, 注意安全 15.上下楼梯, 请带好扶手, 注意安全 16.您好, 请小心台阶 17.您好, 请带好帽子, 防晒回家

服务热线: 0579-88311309
工作时间: 8:00-17:00
生产基地: 浙江德清微电子技术有限公司
地址: 浙江省湖州市德清经济开发区越中路11号

保修卡

产品型号: _____

购买日期: _____

用户姓名: _____

联系方式: _____

凭本卡保修 请注意保留



保修说明
自购买产品之日起, 凡按照产品说明书正常使用, 一年内出现故障可免费维修。