

### 产品说明书

DH-AI小白智能迎宾器



扫码看使用视频  
(可更换)

V3.0  
使用前请仔细阅读说明书

#### 使用步骤

第一步: 开箱

第二步: 安装

第三步: 调试

#### 工作原理

感应窗口对准人, 顾客进门, 会响铃提醒  
(可设置音量高低, 不影响顾客进店, 且不会误响铃)

#### 安装方法

建议安装在室内光线充足的地方  
门洞宽度建议: 1.2-1.5米  
离感应窗口高度: 1.5米

#### 两种模式选择

##### 迎宾模式

开关键拨到开, 选择迎宾模式, 顾客进入感应区域, 会发出迎宾音, 语音结束3秒后, 有人经过会再次感应。

##### 智能模式

开关键拨到关, 选择智能模式, 顾客在感应区域内来回走动, 不会一直响铃(适合店铺人流量走动时使用)。

#### 按键说明

红色感应窗口  
内置指示灯  
喇叭发声口  
智能开关(可拆卸)

音量键  
开关: 迎宾模式 / 智能模式 / 关 / 开机

音量增大  
音量减小  
上一首语音  
下一首语音  
一键暂停模式

#### 配件

遮挡纸(可以缩小感应范围, 觉得哪边范围大贴哪边), 如图所示:

膨胀螺丝 安装配件

双面胶 安装配件

#### 常见售后解决方案

##### 一、无法识别

1. 检查感应窗口对准高度, 如果不叫, 请调整安装位置, 感应范围, 若仍乱叫, 充电充电2-3小时, 电池会更新新电池。

##### 二、无法识别, 不灵敏

机位桌子, 请在窗口对准自己, 来回走动测试。  
1. 如果桌子, 调节安装位置即可  
2. 如果桌子, 请重新安装。

##### 三、无法识别, 误报声

1. 如果开机后没有声音, 若无声音发出, 请回退换。  
2. 如果开机, 请检查是否有声音, 请回退换。

#### 常见问题解答

1. 充电: 请充电1-2小时。  
2. 充电: 请充电1-2小时, 充电不要断电源。  
3. 充电: 请充电1-2小时, 充电不要断电源。  
4. 充电: 请充电1-2小时, 充电不要断电源。

按住音量键开机, 机器显示“已配对”, 即可切换到第一首语音。

长按音量键5秒, 机器显示“智能模式/循环模式”, 即可切换成功。  
长按音量键5秒, 机器显示“智能模式/循环模式”, 即可切换成功。  
循环模式: 依次播放所有语音内容。

#### 定制款如何导入语音

1. 安装数据线连接电脑, 出现一个可移动磁盘, 将您要的语音直接拖入可移动磁盘即可。

2. 如遇显示不出可移动磁盘的, 建议更换数据线, 更换电脑操作。

#### 技术参数

品 种	小白智能迎宾器	规格
额定电压	3.7V 锂电池(充电电压: 5V (FOTD 标准电压))	
工作温度	-10°C ~ 35°C	
感应范围	上下10°, 左右110°	
感应距离	0-5米	
产品尺寸	105mm*70mm*40mm	105mm*40mm*50mm
重 量	75g±5g(±5%)	
功 耗	待机功耗: 0.5W 整机功耗: 0.520W	工作功耗: 0.1W 整机功耗: 0.1W
感应距离	0-5米	感应距离: 0-5米

注: 1. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可  
2. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可  
3. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可  
4. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可  
5. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可  
6. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可  
7. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可  
8. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可  
9. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可  
10. 本产品, 出厂前, 已经过 12 小时老化, 出厂, 4 小时内即可

#### 保修卡

产品型号: \_\_\_\_\_  
购买日期: \_\_\_\_\_  
用户姓名: \_\_\_\_\_  
联系方式: \_\_\_\_\_

凭卡保修    请注意保留

保修说明  
自购买产品之日起, 凡按照产品说明书  
正常使用, 一年内出现故障可免费维修。

70mm\*77mm