

产品说明书

618收款主机



扫码观看使用视频

V1.3

使用产品前请仔细阅读说明书

产品清单



主机x1



电源线x1



说明书x1

按键及功能说明



音量加
短按“+”键，增加音量，共七档可调节。

音量减
短按“-”键，减少音量，共七档可调节。

开关
长按两秒开/关，有语音提示。

静音键
短按静音/取消静音，有语音提示。

指示灯
平时蓝灯，开机充电亮灯，充满后变回蓝灯；关机充电亮红灯，充满后灯熄灭。

穿绳孔



二维码粘贴处

USB口

1. 开机后蓝灯亮起，发出“已开机”语音。
2. 音量调整时“滴”声提示，最高或最低时有提示音，且两种声音不同。
3. 电池电量低时，会播报“电池电量低”，此后每两分钟播报一次，按静音键或者音量键也会播报。

产品页面尺寸:87mm*87mm

快速使用指南

1. 长按开机键2秒，产品提示“已开机”，蓝灯闪。

2. 打开手机蓝牙，搜索设备号“收款宝”并连接，产品提示“连接成功”即可。


温馨提醒：需开启支付宝和微信收款到账语音提醒功能。

常见问题及应对

1. 不开机：给产品充电，充满电后尝试开机。
2. 播报无声音：
 - ① 手机与收款音响蓝牙是否链接。
 - ② 手机与音响断开后，手机收款语音播报是否正常。
 - ③ 收款后不播报，支付宝/微信打开收款提醒，建议使用视频。
 - ④ 收款宝按“M”键，确认机器不在静音模式。
3. 播报声音轻：
 - ① 手机打开设置，单独把媒体音量拉到最大或按手机音量键调到最大。
 - ② 通过机器上按键把音量调整为最大。
 - ③ 还是觉得轻的，可以寄回换音量大产品。

规格参数

名称：蓝牙音箱	服务热线：0579-88331109
型号：618	制造商：兰溪市洪憬电子科技有限公司
材质：ABS	地址：浙江省金华市兰溪市经济开发区
蓝牙版本：5.0	越中路11号
传输距离：≥10米	执行标准：GB/T 13837-2012; GB 17625.1-2012;
工作电压：3.3V-4.2V	GB 8898-2011
输入：5V=1A	

安全须知

本产品额定电压5V=1A，充电时请选择适合规格且获得CCC认证的电源适配器；请勿将产品长时间暴露在直射阳光、火焰等过热热源附近；为减少火灾或触电危险，请不要让本产品淋雨或受潮；严禁在存在任何潜在爆炸性物质的场所使用；本产品内置锂电池，用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。

注意：本产品内置锂电池，禁止拆解、撞击、挤压，禁止投入或浸入水中！若出现严重膨胀请勿继续使用、请勿置于高温环境中，电池浸入水中禁止使用！