

产品说明书

DH-A1小白智能迎宾器



扫码看使用视频

V3.0
使用前请仔细阅读说明书

使用步骤

第一步: 开箱

第二步: 安装

第三步: 完成

工作原理

感应窗口对准人, 顾客进门, 会响铃提醒

感应窗口对准人, 顾客进门, 会响铃提醒 (机器感应温度变化, 不要装在温度过高或变化频繁的区域)

安装方法

建议安装在室内离地3米中的高度 (也可装在门框上)

门框安装建议高度: 1.2-1.5米

特别提示: 机器可单独取下, 来电可换电池

两种模式选择

迎宾模式
开关键拨到开, 选择迎宾模式, 顾客进入感应区域, 会说欢迎光临, 语音结束3秒后, 客人经过会再次感应。

智能模式
开关键拨到智, 选择智能模式, 顾客在感应区域内来回走动, 不会一直叫 (适合店铺人员频繁走动时使用)。

按键说明

选曲键, 音量键, 红外感应窗口, 内置指示灯, 喇叭发声口, 旋转支架 (可拆卸), 电池槽

开: 迎宾模式
关: 智能模式
关: 关机

遥控器按键说明



开关, 音量调大, 音量调小, 上一首语音, 下一首语音, 智能模式/智能模式切换, 一键报警模式

温馨提示: 遥控器需在机器开机状态下, 对准感应窗口使用!

配件

1. 遮热纸 (可以缩小感应范围, 觉得哪边范围大贴哪边, 如图所示)

2. 膨胀螺丝, 安装配件, 双面胶, 安装配件

3. 常见问题

① 机器感应窗口对着桌面, 如果不叫, 调整安装位置、感应范围, 若仍不叫, 充电时充电2-3小时, 电池放置换新电池。

② 第一条测试后如果仍不叫, 联系客服处理。

二、按键会响, 不会感应

机器放倒了, 感应窗口对准自己, 来回走动测试:
① 如果会叫, 调整安装位置即可
② 如果不会叫, 将机器发声

三、指示灯亮, 按键不发声

① 机器开机后接音乐, 若无声音发出, 请回返修。
② 机器开机, 遥控器按音乐键也没有声音, 请回返修。

四、不通电的几个原因

① 没电啦, 请开机充电1-2小时。
② 插电时建议用锂电池; 插错线不是电源没插好。
③ 如果是, 请更换电源线, 如果不是, 请回返修。
④ 电池松动请更换电池。

五、遥控器没反应

① 遥控器需对准机器感应窗口操作。
② 遥控器没电没电了, 请更换电池。



技术参数

名称	小白智能迎宾器	遥控器
电压范围	3.7V锂电池DC5V电源	3V CR2025 纽扣电池1
工作温度	-10°C-35°C	
感应范围	上下90°, 左右110°	
感应距离	0-5米	
产品尺寸	70mm*70mm*40mm	85mm*40mm*5mm
声 压	75db-95db±5db	
功 耗	工作功耗 0.5W 静态功耗 0.0025W	工作功耗 0.1W 静态功耗 0.01W
遥控距离		直线距离0-5米

标准语音: 1. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 2. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 3. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 4. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 5. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 6. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 7. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 8. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 9. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 10. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 11. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 12. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 13. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 14. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 15. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 16. 叮咚, 您好, 欢迎光临, 17. 叮咚, 您好, 欢迎光临

服务热线: 0579-8831109
工作时间: 8:00-17:00
邮 箱: 北京海康威视电子科技有限公司
地 址: 浙江省嘉兴市海宁经济开发区中街11号

保修卡

产品型号: _____
购买日期: _____
用户姓名: _____
联系方式: _____

凭本卡保修 请注意保留



保修说明
自购买产品之日起, 凡按照产品说明书正常使用, 一年内出现故障可免费维修。

78mm*85mm