90mm*70mm

双向红外智能迎宾器

DH608 V1.1

扫码看使用视频

使用前请仔细阅读说明书

使用方法

第一步：充电款充满电、电池款装上3节七号电池或接5V电源使用

第二步：产品安装好后调铃声
进门方向音乐键调：您好，欢迎光临。
出门方向音乐键调：谢谢光临，请慢走。

第三步：

双面胶安装
双面胶贴
支架底部
支架可拆卸、旋转。

膨胀螺丝安装
膨胀螺丝
使用方法

使用方法

安装位置说明：



门顶安装高度：3米内

侧面建议安装高度：1.2~1.5米内

注意事项：①门顶安装时感应窗口朝向地面，安装高度离门框20厘米左右。
②门侧安装时两个感应窗口呈水平。

感应原理

顾客进门后会感应播报：您好，欢迎光临。
顾客出门后会感应播报：谢谢光临，请慢走。

▲ 进门方向

▲ 出门方向

模式说明

迎宾模式

顾客进入感应区域，会说欢迎光临，语音结束3秒后，有人经过会再次感应。

智能模式

选择智能模式，产品附近店外行人经过或店内人员走动机器皆不会感应播报（店铺建议使用此模式）。

按键说明



同时按住双边选曲键3秒切换迎宾/智能模式

遥控说明



温馨提示：遥控器需对着感应窗口使用。

技术参数

技术参数	双向智能迎宾器	遥控器
电压范围	DC5V或3节7号电池	3V CR2025纽扣电池*1
工作温度	-10°C~35°C	-10°C~35°C
感应范围	上下45°，左右60°	/
感应距离	0~4米	/
产品尺寸	105mm*72mm*46mm	85mm*40mm*6mm
音量	0~120db	/
功耗	工作功耗0.5W 静态功耗0.002W	工作功耗0.025W 静态功耗0W
遥控距离	/	0~8米
标准语音	1.叮咚，您好欢迎光临 2.您好，欢迎光临 3.欢迎下次光临 4.谢谢光临，请慢走 5.谢谢惠顾，请慢走 6.静音开启 7.您好，欢迎光临（广东话） 8.欢迎下次光临（广东话） 9.Hello, wellcome 10.Looking forward to you next visit 11.欢迎光临（韩语） 12.欢迎下次光临（韩语） 13.欢迎光临（日语） 14.欢迎下次光临（日语） 15.欢迎光临（泰语） 16.欢迎下次光临（泰语） 17.叮咚 18.您好，欢迎光临，祝您节日快乐 19.元宵节快乐 20.情人节快乐 21.圣诞节快乐 22.国庆节快乐 23.恭喜发财 24.叮咚 叮咚 25.请随手关门 26.您好，请小心台阶 27.上下班请打卡28.上下楼梯，请拉好扶手，注意安全 29.您已进入监控区域 30.公共场所，请勿吸烟 31.鸟叫声 32.报警声 33.狗叫声 34.C大调圆舞曲 35.恭喜发财（和弦） 36.铃儿响叮当 37.伦敦桥	

售后问题

故障现象	解决方法
1.迎宾器不响（窗口不亮）	1.确认迎宾器电源开关是否打开。 2.确定电池是否有电，电池正负极是否安装正确。 3.如果使用电源，确保电源是5V 1A，确保电源正常工作，和迎宾器连接正确。
2.迎宾器不响（窗口会亮）	1.按一下选曲键，确保没有选择静音模式。 2.若机器处于智能模式，需自走出感应区域，灯灭才会播报。 3.按音量按键，若还是不发声，请联系客服处理。
3.迎宾器乱叫	1.电池电量是否过低。 2.请勿将产品安装在温度变化频繁的区域。 3.如还是乱叫，联系客服处理。
4.遥控器无效	1.是否对准迎宾器的窗口操作。 2.迎宾器电源开关是否打开，若已打开，按遥控器开关按钮。 3.遥控器电池是否电量过低。

常见售后问题视频

服务热线：0579-88331109
工作时间：8:00 ~ 17:00
制 造 商：兰溪市洪憬电子科技有限公司
地　　址：浙江省金华市兰溪市经济开发区越中路11号

保 修 卡

产品型号：__________

购买日期：__________

用户姓名：__________

联系方式：__________

○ 凭本卡保修　　○ 请注意保留

保修说明

自购买产品之日起，凡按照产品说明书正常使用，一年内出现故障可免费维修。